

目次

- 01 はじめに
- 02 目次
- 03 組立ての手順／フレームの組立方法
- 04 -補助輪-
- 05 補助輪の取付位置
- 06 補助輪の取付方法(六角レンチタイプ)
- 07 -ハンドルの取付組立方法-
- 08 ハンドルの取付方法-①ハンドル固定部がナットタイプ
- 09 ハンドルの取付方法-②ハンドル固定部がレバータイプ
- 10 ハンドルの取付方法-③ハンドル固定部が六角レンチタイプ
- 11 ハンドルの取付方法-④折畳ハンドル／接続折畳ハンドルタイプ
- 12 ハンドルの取付方法-⑤アヘッド式ハンドルタイプ
- 13 ハンドルポストの固定確認方法
- 14 ハンドルバーの固定-①
- 15 ハンドルバーの固定-②
- 16 エンドバーの調整方法
- 17 -カゴの取付方法-
- 18 カゴの取付方法-①
- 19 カゴの取付方法-②
- 20 MSB-206AS用前カゴ取付方法
- 21 サドルの調整方法
- 22 泥除けの取付調節方法(スポーツタイプのみ)
- 23 ペダルの取付方法
- 24 ディレイラー(外装変速機)の簡単な調整
- 25 ブレーキの調整-①
- 26 ブレーキの調整-②

※組立説明書内のイラストは、代表的なモデルを使用しております。
お手元の商品と細部が異なる場合がございますのでご注意ください。