



# バーベキューコンロ AG3966

## 取扱説明書

エーツーマックス

### ご使用前に

本品は金属性です。手を切らないよう箱から出し入れする際、組立・収納や水洗いの際も軍手を用意してください。  
本品は木炭専用グリルです。着火剤以外絶対に他の燃料を使用しないでください。

この度は本品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書を最後までお読みの上、安全に正しくご使用ください。  
本説明書は組立てた後も捨てずに大切に保管してください。

### 商品サイズ他

#### ■[本体サイズ]

組立サイズ: 約385×515×460mm  
収納サイズ: 約385×235×255mm

#### ■材質: スチール

#### ■重量: 約5kg

#### ■生産国: 中国製

### ご使用前の注意

- お出かけ前に一度組立て、各部品を確認してからご使用ください。
- 焼網は食器用中性洗剤を使用しよく洗浄してからご使用ください。
- 使用により焼網の塗装が剥離してくることがあります。その時は塗装のはがれによりサビが生じることがありますが、使用する際に完全に取り除いてからご使用ください。

### ご使用後の注意

- 汚れ・こげつきなどは、食器用中性洗剤を使用し洗浄してください。
- サビ止めのために、洗浄後は完全に水気をふき取ってから表面に食用油を薄く塗ってから収納・保管してください。
- 本品は鉄製品ですので、収納・保管の状況によりサビが出ることがあります。サビが生じた場合は使用前に完全に取り除いてからご使用ください。

## 警告

この禁止事項を無視して誤った扱いをすると  
人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 木炭を着火する際に、ガソリン・灯油・アルコールなどの可燃物の使用は絶対にしないでください。火災ややけどの危険があります。
- 木炭による飛び火の可能性があります。周りに燃えやすい物を置かないでください。また、やけど・火災には十分注意してください。
- お子様だけのご使用は絶対に禁止してください。必ず保護者同伴の上でご使用ください。
- 室内やテント内での使用は絶対にしないでください。火災や一酸化中毒などの事故が起る危険があります。
- 強風や悪天候での使用は絶対にしないでください。本体の転倒や火の粉が舞い火災ややけどの危険があります。
- 木炭の着火の際に周囲に火の粉が飛ばないように十分に注意してください。また、着火後に火が安定するまでコンロに近づかないように注意してください。火の粉が飛び散ることがあり、やけどの危険があります。特にお子様が近づかないように注意してください。
- ガル状・ゼリー状・スプレー式などの揮発性・可燃性の高い着火剤のご使用はしないでください。縦ぎ足しなどの行為は特にしないでください。着火剤に引火することにより、やけどや火災の危険があります。
- 使用中や使用後しばらくは、本体は高温になっていますので直接触れないでください。やけどの危険があります。特にお子様が触れないように十分注意してください。
- 使用中の移動は絶対しないでください。やけどや火災の危険があります。
- 使用中は軍手を着用してください。

## 注意

この禁止事項を無視して誤った扱いをすると  
人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的破損が想定される内容を示しています。

- 着火、調理、後始末の際には必ず軍手を着用してください。
- 風の強い場所や風通しのない場所では使用しないでください。
- 平らな場所に置いてご使用ください。
- 使用中は必ず消化用の水をご用意ください。
- 使用中は場所を離れないでください。また、必ず異常が発生していないかを確認してください。
- 使用中はお子様やペットを近づけないでください。
- 使用中は燃えやすい物を近づけないでください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気が上がり大変危険です。
- 燃焼中の持ち上げや移動はしないでください。
- 使用後は完全に火が消えることまたは十分冷めていることを確認してから後片付けをしてください。
- 本体の設置場所は屋外の硬い平らな場所を選んで安定を確認してからご使用ください。不安定な場所でのご使用は本体の転倒などにより火災ややけどの危険があります。
- 使用する前に、周囲に燃えやすい物がないことを確認してからご使用ください。火の粉が出ることがありますので、火災の危険があります。
- 使用中の燃料の追加や網の取扱いには十分注意してください。火災ややけどの危険があります。
- 使用の際は、必ず本体に炭網を使用してください。使用しない場合は高温のために本体の変形や破損、著しく塗装がはがれるなどの原因となります。
- 木炭以外の燃料は使用しないでください。高温により本体の変形や破損、著しくは塗装がはがれるなどの原因となります。
- 使用後は、火が完全に消えていることを確認の上、洗浄や収納をしてください。燃焼中に水を掛けて消化しますと燃料や灰が飛び散り火災ややけどの危険があります。また、本体の変形の原因となりますので十分注意してください。
- 燃料の入れすぎは、本体の変形やひどい変色につながる恐れがあります。必要以上に燃料を入れないでください。

### ■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396 株式会社オオトモ サポートセンター**

【受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

[販売元] 株式会社オオトモ 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号 TEL:06-6654-3391

本誌の記載内容の無断転用、複写、転載を禁じます。

